POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU D'AIDE CONCERNANT LA FONCTION NINTENDO WI-FI CONNECTION, CONSULTEZ LE SITE

WWW.NINTENDOWIFI.COM (É.-U., Canada et Amérique Latine)

ou appelez le 1-800-895-1672 (É.-U. et Canada uniquement) Service à la Clientèle ATS : 1 (800) 422-4281 FOR ADDITIONAL INFORMATION OR ASSISTANCE ON THE NINTENDO WI-FI CONNECTION, GO TO

WWW.NINTENDOWIFI.COM (USA, Canada and Latin America)

or call 1-800-895-1672 (USA and Canada only) TTY Hearing Impaired: 800-422-4281

Record your MAC Address and Nintendo Wi-Fi Connection ID number here (see page 17) / Notez votre adresse MAC et votre numéro Wi-Fi Connection ID ici (voir p.45) :

MAC Address / Adresse MAC

Nintendo Wi-Fi Connection ID



Nintendo of Canada Ltd. 110–13480 Crestwood Place Richmond, B.C. V6V 2J9 Canada www.nintendo.ca



PRINTED IN USA / IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS 

Nintendo[®] Wi-Fi Connection Instruction Booklet / Mode d'Emploi

RENSEIGNEMENTS IMPORTANT SUR LA CONFIDENTIALITÉ

- Pour protéger votre vie privée, ne fournissez pas vos informations personnelles telles que nom de famille, numéro de téléphone, date de naissance, adresse courriel ou adresse postale quand vous communiquez avec d'autres utilisateurs.
- Votre numéro Nintendo Wi-Fi Connection ID est relié à votre liste d'amis et sauvegardé dans votre système Nintendo DS. Protégez bien votre Nintendo DS et effacez vos données d'utilisateur du menu de configuration de la Nintendo WFC si vous ne souhaitez plus utiliser votre appareil ou vos jeux, afin d'éviter que d'autres utilisateurs puissent avoir accès à votre liste d'amis.
- Si vous décidez de fournir vos informations personnelles à un tiers (comme par exemple un producteur de jeux), celles-ci sont sujettes à la politique de confidentialité de cette compagnie, et non à celle de Nintendo. Soyez prudent lorsque vous décidez de fournir vos informations personnelles à un tiers.

Ce produit utilise la LC Font de Sharp Corporation, sauf certains personnages. LCFONT, LC Font et le logo LC sont des marques de commerce de Sharp Corporation. Ce produit inclut le logiciel de cryptage RSA BSAFE de RSA Security Inc. RSA et BSAFE sont des marques de commerce déposées de RSA Security Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2005 RSA Security Inc. Tous droits réservés. Ubiquitous TCP/IP-SSL © 2001-2005 Ubiquitous Corp. Wayport et le logo de l'homme qui court sont des marques de commerce ou des marques de commerce deposée du une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AOSS et le logo AOSS sont des marques de commerce de Buffalo Inc., au Japan et dans d'autres pays à travers le monde. MC et ® sont des marques de commerce de Nintendo. © 2005 Nintendo. Tous droits réservés.



TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	30	
JOUER PAR LE BIAIS DE BORNES WI-FI	31	
JOUER CHEZ SOI – Configuration Rapide	32-35	
JOUER CHEZ SOI – AOSS	36-37	
JOUER CHEZ SOI – Configuration Manuelle	38-41	
NINTENDO WI-FI USB CONNECTOR	42-44	
ÉCRAN D'OPTIONS	45-48	
DÉPANNAGE	49-52	
DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMUNICATION SANS FIL 📒	53	
CONTRAT RÉGISSANT LES CONDITIONS D'UTILISATION	54-56	

AVERTISSEMENT : La Nintendo Wi-Fi Connection utilise des informations qui sont sauvegardées dans votre cartouche de jeu et dans votre Nintendo DS. Si vous utilisez votre jeu dans un autre DS et sauvegardez la partie de jeu pardessus les données initiales, vous perdrez des informations importantes, y compris votre liste active d'amis de tous vos jeux.

IMPORTANT : Au cours d'une partie de jeu utilisant la fonction Nintendo Wi-Fi Connection, la pile rechargeable du Nintendo DS s'épuisera plus vite que pendant une partie de jeu qui n'utilise pas la fonction sans fil. Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'adaptateur CA du Nintendo DS pendant vos parties utilisant la fonction Nintendo WFC pour éviter de manquer d'alimentation.

INTRODUCTION

La fonction Nintendo Wi-Fi Connection (Nintendo WFC) vous permet de pouvoir jouer à vos jeux ou de communiquer par Internet, que ce soit chez vous ou par le biais d'une borne Wi-Fi en utilisant un Nintendo DS et un jeu de Nintendo DS compatible avec la fonction Nintendo WFC.

Vous pourrez trouver cette icône sur l'emballage de jeux Nintendo DS compatibles avec la fonction Nintendo WFC.



Pour jouer à vos jeux par le biais d'une borne Wi-Fi, veuillez consulter le site www.nintendowifi.com pour une liste récente des bornes Wi-Fi compatibles avec la fonction Nintendo WFC.

Voir page 31 pour en savoir plus sur la façon de jouer à des jeux par le biais de bornes Wi-Fi.

Pour jouer à vos jeux chez vous, il vous faudra :

- Un compte d'accès à Internet haute vitesse actif.
- Un point d'accès sans fil (tel qu'un routeur sans fil ou le Nintendo Wi-Fi USB Connector).

Voir pages 32-35 pour en savoir plus sur la façon de configurer votre Nintendo DS pour pouvoir jouer à vos jeux sur Internet chez vous.

JOUER PAR LE BIAIS DE BORNES WI-FI

Une borne Wi-Fi est généralement un lieu publique qui offre une connexion sans fil à Internet. Nintendo s'est associé à FatPort® au Canada (Wayport® aux É.-U. uniquement) pour vous fournir gratuitement l'accès au Wi-Fi dans un grand nombre de lieux où leurs bornes sont accessibles. Vous n'aurez pas besoin d'effectuer d'autres configurations sur votre Nintendo DS pour utiliser ces bornes FatPort.

NOTE : Pour les bornes Wi-Fi d'autres partenaires, il est possible qu'il vous faille configurer votre DS de la même façon que pour jouer chez vous. Il est possible que d'autres bornes Wi-Fi non-partenaires fonctionnent aussi.

Visitez le site www.nintendowifi.com pour trouver les bornes Wi-Fi compatibles avec la Nintendo WFC et, une fois que vous serez là, suivez les instructions suivantes :

- **ÉTAPE 1** Insérez votre jeu compatible avec la fonction Nintendo WFC dans votre Nintendo DS et allumez ce dernier.
- **ÉTAPE 2** Sur l'Écran de Menu du Nintendo DS, cliquez sur le titre du jeu affiché dans le panneau de Sélection du Jeu.
- ÉTAPE 3 À partir du menu d'options du jeu, choisissez l'option offrant les modes de jeu Nintendo WFC à l'aide de votre stylet. Le nom de cette option pourra varier d'un jeu à l'autre.
- ÉTAPE 4 À partir du menu Nintendo WFC, choisissez l'option vous permettant de vous connecter au service Nintendo WFC. Le nom de cette option pourra varier d'un jeu à l'autre.

Consultez le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour des renseignements spécifiques concernant les options de jeu wi-fi.

JOUER CHEZ SOI - Configuration Rapide

Pour jouer à des jeux compatibles avec la fonction Nintendo Wi-Fi Connection (Nintendo WFC) sur votre Nintendo DS chez vous, sur Internet, il vous faut un point d'accès sans fil, tel qu'un routeur sans fil, et une connexion à Internet haute vitesse active. Si votre installation est configurée de cette façon, lisez l'ÉTAPE 1 ci-dessous.

Si vous n'avez pas de point d'accès sans fil, vous pouvez en acheter un directement chez Nintendo. (Voir pages 42-44).

- **ÉTAPE 1** Insérez votre jeu compatible avec la fonction Nintendo WFC dans votre Nintendo DS et allumez ce dernier.
- ÉTAPE 2 Sur l'Écran de Menu du Nintendo DS, cliquez sur le titre du jeu affiché dans le panneau de Sélection du Jeu.
- ÉTAPE 3 À partir du menu d'options du jeu, choisissez l'option offrant les modes de jeu Nintendo WFC. Le nom et l'emplacement de cette option pourront varier d'un jeu à l'autre. Consultez le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour obtenir plus de détails spécifiques à ce jeu.
- **ÉTAPE 4** À partir du menu Nintendo WFC, choisissez l'option de Configuration ou Paramètres de Nintendo WFC.

L'Étape 4 vous amènera au Logiciel Utilitaire pour la Fonction Connexion Wi-Fi Nintendo.

Le programme du Logiciel Utilitaire configurera votre Nintendo DS afin qu'il puisse se connecter à votre point d'accès sans fil. Vous utiliserez ce logiciel la première fois que vous configurerez votre DS pour pouvoir jouer sur Internet, si vous désirez changer ou ajouter une connexion Internet, ou pour effacer ou transférer vous données de configuration. ÉTAPE 5 Sur l'écran intitulé Configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo, touchez le panneau Paramètres connexion Wi-Fi Nintendo à l'aide du stylet.

Panneau Paramètres connexion Wi-Fi -Nintendo

Panneau Connexion 1

ÉTAPE 6 Touchez le panneau Connexion 1 à l'aide du stylet. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois configurations de connexion si vous avez accès à plus d'une connexion sans fil.



00

Wi-Fi Nintendo

Touchez une fenêtre

NOTE: Avant de lire l'ÉTAPE 7, regardez si votre point d'accès sans fil est doté d'un bouton AOSS. Si votre point d'accès est doté d'un tel bouton, rendez-vous à la page 36 pour en savoir plus au sujet de la configuration de votre DS avec la fonction AOSS.

ÉTAPE 7 Touchez le panneau Recherche d'un point d'accès à l'aide du stylet.

Panneau Recherche d'un point d'accès -

ÉTAPE 8 Le Nintendo DS recherchera votre point d'accès sans fil. S'il en existe plus d'un à sa portée, ils seront listés eux aussi.

> Si votre point d'accès n'est pas listé, consultez la section Dépannage, pages 49-52, pour obtenir assistance.

Une «icône-serrure» apparaîtra après le nom du point d'accès. Consultez les pages suivantes pour y trouver une description de ces icônes.

Liste des points d'accès trouvés-

Recherche d'un point d'accès: décuter l'installation Doisissez AOSS si vous avez un point d'accès compatible Connexion 1-Paramètres Recherche a'un point d'accès ((())) A 0 5 5 Recherche a'un point d'accès ((())) A 0 5 5 Recherche a'un point d'accès Configuration Bretour W-Fi Nintendo

2 3





Icônes-Serrures des Paramètres de Connexion



Une icône bleue déverrouillée signifie que vous pouvez choisir cette connexion et la tester sans étapes supplémentaires.



Une icône rouge verrouillée signifie que vous pouvez choisir cette connexion mais vous devrez fournir une clé WEP. (Voir Dépannage, pages 49-52, pour en savoir plus au sujet des clés WEP.)

System (V

Une icône grise verrouillée signifie que la connexion de réseau utilise un système de sécurité différent qui est incompatible avec le Nintendo DS. (Voir Dépannage, pages 49-52, pour en savoir plus au sujet des paramètres de sécurité.)

ÉTAPE 9 Sélectionnez votre connexion à partir de la

liste. (S'il vous faut entrer une Clé WEP, vous y serez invité.) La configuration pour cette connexion sera sauvegardée. Touchez «OK» à l'aide du stylet pour tester la connexion.

Si le test de connexion réussit, un message indiquant «Connection successful» apparaîtra.

Vous êtes prêt à jouer en ligne. Retournez au menu Nintendo WFC du jeu et sélectionnez l'option vous permettant de jouer sur Internet.

Si le test échoue, un code d'erreur vous sera fourni ainsi que des instructions pour vous aider à résoudre les problèmes de configuration. (Voir aussi Dépannage, pages 49-52.)



JOUER CHEZ SOI – AOSS

AOSS[™] (AirStation One-Touch Secure System)

Les routeurs compatibles avec AOSS détectent et configurent d'autres appareils sans fil compatibles avec AOSS. (La plupart des routeurs n'ont pas la fonction AOSS.)

Les routeurs offrant la fonction AOSS ont un bouton identifié avec les lettres «AOSS». Consultez les instructions de votre routeur afin de vérifier s'il est compatible avec la fonction AOSS.

NOTE : Il se peut que le bouton AOSS se trouve à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT : Si vous avez déjà d'autres appareils sans fils configurés pour utiliser votre point d'accès AOSS, il vous faudra peut-être les reconfigurer après avoir configuré le Nintendo DS pour qu'il s'y connecte.

Si votre routeur est doté d'un bouton AOSS, suivez les ÉTAPES 1 à 6 de la section Configuration Rapide (pages 32-33), puis suivez les instructions se trouvant sur la page suivante.

ÉTAPE 7 Sur l'écran intitulé Connexion 1 - Paramètres, touchez le panneau AOSS à l'aide de votre stylet.



ÉTAPE 8 Appuyez sur le bouton «AOSS» de votre routeur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lumière qui se trouve sur le routeur se mette à clignoter (puis relâchez le bouton). Le DS sera configuré pour se connecter au routeur. Cette procédure pourra parfois prendre une minute ou plus.

Panneau «AOSS»

ÉTAPE 9 Une fois que les paramètres auront été sauvegardés, vous pourrez tester la connexion. Si le test de connexion réussit, un message indiquant «Connection successful» apparaîtra.

Vous êtes prêt à jouer en ligne. Retournez au menu Nintendo WFC du jeu et sélectionnez l'option vous permettant de jouer sur Internet.

Si le test échoue, un code d'erreur vous sera fourni ainsi que des instructions pour vous aider à résoudre les problèmes de configuration.

JOUER CHEZ SOI - Configuration Manuelle

Configuration Manuelle

IMPORTANT : Les appareils de réseau sans fil et leurs procédures de configuration varient selon votre environnement de réseau sans fil. Il est possible qu'il vous soit nécessaire d'éditer manuellement vos paramètres de configuration de fonction Nintendo WFC si les étapes de configuration rapide ne fonctionnent pas.

Pour plus d'aide sur la Configuration Manuelle et des renseignements concernant divers points d'accès les plus communs, visitez notre site www.nintendowifi.com.

La configuration manuelle est recommandée aux utilisateurs qui ont des connaissances et de l'expérience en installation et en configuration de points d'accès sans fil et de connexion Internet. Il vous faudra connaître les termes suivants, car certaines de ces informations pourront être nécessaires à la réussite de votre configuration manuelle.

SSID – Identification d'Ensemble de Service, le nom donné à votre point d'accès ou votre routeur sans fil. Consultez la documentation de votre routeur pour y trouver le nom SSID utilisé par défaut. Ce nom peut être changé par l'utilisateur.

WEP – Confidentialité Équivalente en Circuit, un procédé standard de cryptage qui aide à protéger les informations transmises par réseau sans fil.

WEP Key – Clé WEP, un mot de passe utilisé pour crypter la transmission de données entre un appareil sans fil (le Nintendo DS) et votre point d'accès sans fil. L'appareil DS et le point d'accès doivent avoir la même clé WEP. (Voir Dépannage, pages 49-52, pour en savoir plus au sujet des Clés WEP.)

IP Address – Adresse de Protocole Internet IP, un chiffre unique utilisé pour identifier les appareils transmettant et captant des données par réseau sans fil.

Subnet Mask – Masque de Sous-Réseau, la partie de l'adresse de protocole IP qui spécifie le réseau sans fil.

Gateway – L'appareil de diffusion du réseau sans fil. Lors de l'installation manuelle d'une connexion sans fil, vous entrerez l'Adresse de Protocole IP de cet appareil.

DNS – Adressage par domaine, un système qui convertit les noms des ordinateurs connectés en réseau en adresses IP. Lors de la configuration manuelle d'une connexion sans fil, cette entrée spécifie l'adresse IP du serveur qui s'occupe des fonctions d'adressage DNS.

MAC Address – Adresse de Contrôle d'Accès à l'Équipement, un identifiant unique qui est attribué à un appareil en réseau.

DHCP Server - Le serveur qui attribue automatiquement les Adresses IP.

Pour la Configuration Manuelle, suivez les ÉTAPES 1 à 6 de la Configuration Rapide (pages 32-33), puis suivez les instructions ci-dessous.







NINTENDO WI-FI USB CONNECTOR

Nintendo[®] Wi-Fi USB Connector

Si vous n'avez pas de point d'accès à un réseau sans fil, vous pouvez acheter un Nintendo Wi-Fi USB Connector. Le Nintendo Wi-Fi USB Connector est un point d'accès, conçu pour être utilisé uniquement avec un Nintendo DS, qui peut être installé dans une prise USB de votre PC.

NOTE : Vous devez utiliser le système d'exploitation Windows® XP sur votre PC, ainsi qu'une connexion Internet à haute vitesse, pour utiliser le Nintendo Wi-Fi USB Connector.

Vous pouvez vous procurer cet appareil, qui inclut un USB Connector, un CD ROM qui contient le logiciel d'installation, un câble USB et des instructions, par le biais du site web de Nintendo, www.nintendo.com (É.-U./ Canada uniquement) ou en appelant notre Service à la Clientèle au 1-800-895-1672. Cet appareil est aussi disponible chez certains détaillants au Canada et en Amérique Latine.

IMPORTANT : Avant de brancher le Nintendo Wi-Fi USB Connector dans votre PC, vous DEVEZ d'abord installer le logiciel du CD ROM inclus avec l'USB Connector.

Après avoir installé l'USB Connector sur votre PC, vous devrez utiliser le logiciel d'enregistrement Nintendo Wi-Fi Registration Tool pour permettre au Nintendo DS de communiquer avec l'USB Connector. Suivez les instructions comprises avec le connecteur, ou consultez les instructions sur la page suivante.

IMPORTANT : Votre PC doit être ALLUMÉ quand vous inscrivez votre DS, ou quand vous vous connectez à l'USB Connector pour une partie de jeu qui utilise la fonction Nintendo WFC.

Suivez les ÉTAPES 1 à 5 de Configuration Rapide (pages 32-33), puis suivez les instructions indiquées ci-dessous.

ÉTAPE 6 Sur l'écran intitulé Paramètres connexion Wi-Fi, touchez l'écran Connexion au connecteur Wi-Fi USB Nintendo à l'aide du stylet.

Si vous avez installé l'USB Connector sur votre PC, sélectionnez «OK» pour continuer.

Panneau de Connexion au

connecteur Wi-Fi USB Nintendo -



ÉTAPE 7 Vous serez invité à utiliser le logiciel d'enregistrement Nintendo Wi-Fi Registration Tool sur votre PC pour donner à l'appareil DS la permission d'accéder à l'USB Connector.

> Cliquez sur l'icône du logiciel d'enregistrement dans la barre des tâches en bas de votre écran de PC pour démarrer le logiciel d'enregistrement.



Icône du logiciel d'enregistrement-

ÉTAPE 8 Cliquez sur le nom d'utilisateur du Nintendo DS et accordez ou interdisez-lui l'accès à partir du menu.



Plus d'un Nintendo DS peut être enregistré pour l'USB Connector. Jusqu'à cinq systèmes Nintendo DS peuvent se connecter en même temps à la fonction Nintendo WFC par le biais de l'USB Connector.

Après avoir accordé une permission, le Nintendo DS vous demandera d'effectuer un test de connexion. Sélectionnez «OK» pour commencer le test.

Si le test de connexion réussit, un message indiquant «Connection successful» apparaîtra.

Vous êtes prêt à jouer en ligne. Retournez au menu Nintendo WFC du jeu et sélectionnez l'option vous permettant de jouer sur Internet.

Si le test échoue, un code d'erreur vous sera fourni ainsi que des instructions pour vous aider à résoudre les problèmes de configuration. (Aussi, voir Dépannage, pages 49-52.)

OPTIONS

L'écran d'Options vous permet d'accéder à votre Adresse MAC et au numéro Nintendo Wi-Fi Connection ID de votre Nintendo DS.

Le numéro Nintendo Wi-Fi Connection ID est une identification numérique unique attribuée à chaque utilisateur quand vous vous connectez à la Nintendo WFC pour la première fois. Ce numéro d'identité est nécessaire pour jouer aux jeux par le biais de la Nintendo WFC.

Toutes vos données personnelles de Nintendo WFC sont associées à votre numéro d'identité, y compris les paramètres de configuration de votre connexion sans fil et les informations contenues dans votre liste d'amis pour tous les jeux qui offrent la fonction Nintendo WFC auxquels vous avez joués. Ces informations sont sauvegardées dans la mémoire vive du Nintendo DS. Ce système d'identification de connexion empêche les autres utilisateurs d'utiliser vos paramètres de connexion ou les informations contenues dans votre liste d'amis.

ATTENTION : La Nintendo WFC utilise les informations qui sont sauvegardées dans vos cartouches de jeu et dans votre Nintendo DS. Si vous utilisez votre cartouche de jeu dans un autre DS et sauvegardez la partie de jeu par dessus les données initiales, vous perdrez des informations importantes, y compris votre liste active d'amis.

Pour accéder aux Options, suivez les ÉTAPES 1 à 4 de la Configuration Rapide (page 32), puis suivez les instructions sur la page suivante.

ÉTAPE 5 Sur l'écran initiulé Configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo, touchez le panneau Options. Panneau Options ÉTAPE 6 Sur l'écran Options, il y a trois choix : Information système Effacer la configuration CWF Nintendo Transférer la configuration CWF Nintendo Transférer la configuration CWF Nintendo Configuration de la connexio Undez une fenêtre.

00

L'écran Options

REMARQUE : Certaines de ces options ne seront pas disponibles avant d'avoir effectué une connexion à la fonction Nintendo WFC pour la première fois.

46

1. Information système

L'**Addresse MAC** est un numéro d'identification unique attribué à un appareil en réseau. Chaque Nintendo DS a sa propre Adresse MAC.

Le numéro **Identifiant CWF Nintendo** est un numéro d'identification attribué à chaque utilisateur lors de la première connexion à la fonction Nintendo WFC.



IMPORTANT: Veuillez noter votre Adresse MAC et votre numéro Identifiant CWF Nintendo sur la page arrière de ce mode d'emploi pour future référence.

2. Effacer la configuration CWF Nintendo

Cette option vous permet d'effacer votre numéro d'identité, les paramètres de connexion et les informations contenues dans votre liste d'amis.

ATTENTION : Si vous effacez les paramètres de la configuration CWF Nintendo, tous les paramètres de connexion sans fil et toutes les informations concernant votre liste d'amis pour TOUS les jeux seront perdus définitivement.

Cette option ne doit être utilisée que si vous n'utilisez plus votre Nintendo DS et vous souhaitez effacer ces informations pour que personne ne puisse les utiliser.

3. Transférer la configuration CWF Nintendo

Cette option vous permet de transférer les données de votre système sur un autre Nintendo DS et **les effacera définitivement de votre Nintendo DS actuel**. Cette option est utile si vous voulez utiliser les paramètres de votre connexion sans fil et votre liste d'amis sur un autre système DS.

- Sélectionnez DS Download Play sur l'écran de Menu du Nintendo DS auquel vous souhaitez envoyer des données. (Consultez la page 38 dans le mode d'emploi du Nintendo DS.)
- Sélectionnez le panneau Transférer la configuration CWF Nintendo sur l'écran d'options du DS à partir duquel les données seront envoyées.

Suivez les instructions affichées sur l'écran après avoir sélectionné DS Download Play sur le Nintendo DS qui recevra les données.

DÉPANNAGE

Dans la plupart des cas où le Nintendo DS n'arrive pas à se connecter à un point d'accès sans fil, un code d'erreur apparaîtra sur les écrans du Nintendo DS.

Pour une explication des codes d'erreur et assistance pour tous problèmes concernant la Nintendo WFC, visitez notre site web, www.nintendowifi.com.

La toute première étape du dépannage consiste à consulter les points suivants, puis consultez les étapes de dépannage se trouvant aux pages 50-52.

- Veuillez consulter les Directives Concernant la Communication Sans Fil (page 52) pour vous assurer que vous maintenez un signal puissant quand vous essayez de vous connecter.
- · Soyez bien sûr que votre connexion à Internet fonctionne correctement.
- Soyez bien sûr que votre point d'accès sans fil fonctionne correctement.

À l'occasion, si votre Nintendo Wi-Fi Connection est configurée correctement mais vous n'êtes pas capable de vous connecter, le serveur d'authentification peut être occupé ou indisponible. Essayez de vous connecter de nouveau plus tard avant d'appeler pour assistance.

La Nintendo Wi-Fi Connection peut rencontrer des interruptions de service imprévues et temporaires pour assurer le bon fonctionnement du serveur. Il est possible que ce service soit terminé à un certain point à l'avenir. Pour tout renseignement sur le statut du serveur, visitez www.nintendowifi.com.

DÉPANNAGE

Il vous faudra peut-être consulter les paramètres de votre routeur pour résoudre les symptômes suivants. Si vous ne savez pas exactement comment ajuster ces paramètres, veuillez consulter le livret d'instructions de votre routeur, le fabricant du routeur ou le fournisseur d'accès à Internet qui a installé ce routeur. Vous pouvez aussi visiter www.nintendowifi.com pour en savoir plus concernant les paramètres des routeurs. Nos forums en-ligne sont très utiles pour les utilisateurs qui souhaitent discuter de leurs problèmes et partager leurs solutions concernant tous problèmes de connexion. De nombreux sujets abordent même certains numéros de modèles de routeurs et certains types de connexion spécifiques! Visitez http://forums.nintendo.com/

Entrez la Clé WEP/ Clé WEP incorrecte (l'icône-serrure du Point d'Accès est rouge, p.35).

 Il vous faudra vérifier les paramètres de votre routeur sur votre ordinateur pour trouver votre\ Clé WEP. De nombreux routeurs offrent de multiples sections d'entrée pour la Clé WEP (généralement numérotées de 1 à 4). Le Nintendo DS n'est compatible qu'avec la Clé WEP entrée dans la première section (n°1). Assurez-vous bien que vous avez bien entré la Clé WEP et non un Mot de Passe. Si la Clé WEP de votre routeur est cachée (par exemple *****), il vous faudra peut-être entrer une Clé WEP manuellement. Utilisez un nombre à dix chiffres facile à retenir.

Paramètres de Sécurité incompatibles ou non valides (l'icône-serrure du Point d'Accès est grise, p.35).

 WEP est le seul type de sécurité avec lequel la Nintendo WFC est compatible. Il vous faudra régler la sécurité de votre routeur sur WEP ou vous pourrez aussi envisager d'acheter un Nintendo Wi-Fi USB Connector (voir page 42). Cela vous permettra d'accéder à Internet sans affecter les paramètres de sécurité de votre routeur.

Le Test de Connexion échoue ou il est impossible de se connecter à la Nintendo

- Rapprochez-vous du point d'accès ou orientez-vous de manière à ce qu'il n'y ait rien entre vous et le point d'accès. Consultez à nouveau les directives de communication sans-fil à la page 53.
- Assurez-vous que vous avez la toute dernière mise à jour de microprogramme pour votre routeur. Contactez le fabricant de votre routeur ou le fournisseur d'accès à Internet qui vous a fourni ce routeur.

Le Test de Connexion échoue ou il est impossible de se connecter à la Nintendo. (suite)

- Assurez-vous que le Taux de Transmission de votre routeur est réglé sur 1 à 2 mbps (megabits par seconde). La plupart des routeurs transmettent à une vitesse bien plus rapide, mais peuvent s'ajuster pour les appareils qui transmettent à une vitesse plus lente. Votre routeur aura peut-être ce paramètre qui devra alors être ajusté. Certains routeurs ont parfois des paramètres qui offrent une option telle que "Turbo Boost" ou "G-Nitro." Ces paramètres maintiennent une haute vitesse de transmission et le Nintendo DS ne pourra pas se connecter au routeur. Il vous faudra désactiver cette option quand vous vous connecterez au Nintendo DS.
- Assurez-vous que votre routeur est compatible avec 802.11b. Si votre routeur utilise 802.11g, il est possible qu'il soit automatiquement réglé sur la bande "g". Ce réglage ne fonctionnera pas avec le DS. Vérifiez les paramètres de votre router (généralement sous l'onglet "Wireless") et assurez-vous qu'il est réglé sur "Auto," "Mixed," ou quelque chose de similaire.
- Changez le Canal Sans-Fil de votre routeur. S'il y a d'autres appareils sans-fil dans les parages, ils peuvent causer des interférences avec le signal, si bien que le DS ne pourra pas se connecter au routeur. Changer le canal sans-fil sur votre routeur pourra peut-être aider. Généralement, les réglages des canaux se trouvent sous l'onglet "Wireless" principal du routeur.
- Il est possible que votre point d'accès ait un Filtre Mac activé. Vérifiez les paramètres de votre routeur par le biais de votre ordinateur. Il vous faudra peut-être entrer l'adresse MAC de votre DS (voir pages 17-19 pour savoir comment trouver l'adresse MAC de votre DS).
- Il est possible que votre point d'accès ne diffuse pas son SSID. Vérifiez les paramètres de votre routeur par le biais de votre ordinateur et réglez votre routeur pour qu'il diffuse son SSID, ou entrez manuellement l'SSID dans les écrans de Réglages Manuels de votre Nintendo DS (voir pages 10-13).
- Essayez d'attribuer une adresse IP statique au Nintendo DS. Accédez aux paramètres de votre routeur et trouvez l'éventail d'adresses IP disponibles (se trouve généralement dans les informations du DHCP). Lorsque vous aurez trouvé ces informations, sélectionnez l'une des adresses IP disponibles et entrez-la dans les écrans de Réglages Manuels de votre Nintendo DS.

Impossible d'effectuer une connexion à d'autres joueurs en-ligne ou Code d'Erreur dans les 52000 - 53000.

 Des Codes d'Erreurs dans ces environs et une impossibilité de se connecter à d'autres joueurs en-ligne indiquent généralement des problèmes avec le mur coupe-feu de votre ordinateur. Vous pouvez essayer de désactiver ou de retirer provisoirement les produits coupe-feu installés sur votre réseau à domicile pour pouvoir permettre au jeu de fonctionner. Si vous ne souhaitez pas essayer cette méthode, voici quelques directives expliquant comment ajuster votre mur coupe-feu. Veuillez contacter le fabricant de votre mur coupe-feu pour en savoir plus concernant la manière d'ajuster ces paramètres.

Ouvrir le trafic aux TCP et UPD:

Le Nintendo DS exige un accès sans restrictions à divers sites sur divers ports et protocoles pour fonctionner correctement. Ces adresses et ports varient d'un jeu à l'autre et pourront changer dans le futur sans avertissement préalable. De nombreux logiciels coupe-feu restreignent l'accès vers l'extérieur. Il ne vous faudra ouvrir ce trafic que si votre coupe-feu bloque le trafic vers l'extérieur:

- TCP: Ouvrez le trafic vers toutes les destinations sur les ports: 28910, 29900, 29901, 29920, 80 et 443
- UDP: Ouvrez tout le trafic vers toutes les destinations. (Nécessaire pour les connexions pair à pair et les parties de jeu).

Notez bien que lorsque vous ouvrez le trafic aux destinations listées ci-dessus, vous retirez une part importante de la protection coupe-feu de votre réseau. Bien que Nintendo vous fournisse ces informations pour vous aider, il est à vous de déterminer quels sont vos besoins en matière de sécurité pour vos propres réseaux et de décider comment configurer au mieux les paramètres de votre réseau afin de satisfaire ces besoins.

Pour obtenir assistance au sujet des procédures de dépannage de la Nintendo WFC, visitez le site www.nintendowifi.com (É.-U., Canada et Amérique Latine) ou appelez le 1-800-895-1672 (É.-U. et Canada uniquement).

DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMUNICATION SANS FIL

Puissance du Signal Sans Fil

Lors de la configuration de la communication sans fil ou d'une partie de jeu sans fil, une icône indiquant la puissance du signal de la connexion sans fil s'affichera sur l'écran supérieur ou inférieur du Nintendo DS. Il existe quatre versions de l'icône selon la puissance du signal sans fil, tel qu'indiqué ci-dessous :



Pour profiter de la meilleure communication possible, maintenez la puissance du signal à 2 ou 3 en vous rapprochant du point d'accès sans fil si nécessaire.

Suivez bien les directives suivantes pour maintenir un signal puissant :

- Maintenez une distance maximale de 10 mètres (30 pieds) ou moins entre les systèmes et le point d'accès sans fil.
- Les systèmes DS doivent faire face au point d'accès sans fil le plus directement possible.
- Faites en sorte que rien ni personne n'obstrue le signal entre les systèmes DS et le point d'accès sans fil.
- Évitez toutes interférences avec d'autres appareils. Si la communication semble affectée par d'autres appareils (réseau local RLE sans fil, fours à micro-ondes, autres appareils sans fil, ordinateurs), déplacez-vous si possible ou éteignez l'appareil causant les interférences.

CONTRAT RÉGISSANT LES CONDITIONS D'UTILISATION

Le système Nintendo DS («DS») est doté de la faculté d'offrir des parties de jeu sans fil en utilisant le service de fonction Nintendo Wi-Fi Connection (le «Service») qui est un service fourni par Nintendo of America Inc., ainsi que ses filiales, partenaires, représentants, concédants et litulaires de licence (collectivement, «Nintendo» et auquel il est parfois fait référence sous les formes «nous» ou «notre» dans le présent texte). Nintendo vous fournit ce Service sujet oux termes établis dans ce contrat («Contrat»).

VEUILLEZ LIRE CE CONTRAT ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE SERVICE ET/OU LE DS. EN UTILISANT CE SERVICE ET/OU LE DS, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS SOUMETTRE AUX CONDITIONS DE CE CONTRAT.

Les conditions d'utilisation de ce Contrat s'appliqueront à votre personne jusqu'à-ce que vous n'utilisiez plus le Service, ou que votre utilisation du Service soit terminée. Si, à tout moment, vous ne consentez plus à vous conformer aux conditions d'utilisation présentes ou futures, vour seur d'arrêter immédiatement votre utilisation du Service. Nous nous réservons le d'arté actualis de Anagement, modifier, ajouter ou supprimer cratines portions de ce Contrat et d'interrompre le Service à tout moment sans avis supplémentaire. L'utilisation continue de ce Service après tout changement signifie que vous acceptez ces nouvelles conditions d'utilisation. Il est de votre responsabilité de consulter régulièrement ce Contrat. Vous pouvez consulter la version la plus récente de ce Contrat à tout moment e wistiant veux NintadoMEric. L'utilisation/terms.

Conduite de l'utilisateur

Nous vous demandons de faire votre possible pour que ce Service reste un environnement sain et convivial. Plus spécifiquement, vous ne pouvez pas utiliser ce Service pour :

- Fournir en upload, transmettre, ou rendre disponible du matériel illégal, nuisible, harcelant, ou autrement condamnable;
- nuire aux mineurs de manière auelconaue;
- fausser votre identité ou imiter une personne quelconque, ce qui comprend l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'identification ID, du Service ou de l'appareil de quelqu'un d'autre sans l'autorisation de Nintendo;
- manipuler les détails identifiants afin de masquer l'origine de tout contenu transmis par le bigis de ce Service-
- fournir en upload, afficher, envoyer par courriel, transmettre ou autrement rendre disponible: (a) tout contenu dont vous n'avez pas la
 permission légale de rendre disponible; (b) tout contenu qui empiète sur un brevet, une marque de commerce, un serret de fabrication, un droit de
 l'auteur ou tout autre droit de propriété de tout groupe; (c) tout matériel promotionnel ou publicitaire non autorisé ou non demandé (du pourriel par
 exemple); ou (d) tout autre contenu qui contient des virus de logiciels ou des codes similaires ou des programmes conçus pour interrompre, détruire
 ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique ou équipement de télécommunication;
- utiliser une portion auelconaue du Service à des fins illicites:
- vous livrer à une activité quelconque qui interrompt, affecte la qualité de, intervient dans la performance de, détériore la fonction des Services ou réseaux connectés au Service; ou
- vous livrer à tout autre acte que nous jugeons être nuisible ou dérangeant pour Nintendo, le Service, un autre utilisateur quelconque, tout autre tiers, tel que présenté dans une version révisée de ce Contrat.

De plus, vous acceptez de ne pas afficher, révéler ou autrement rendre disponible tout renseignement personnel, tel que votre vrai nom, date de naissance, àge, situation géographique, adresse courriel ou autre renseignement personnel identifiable («Aenseignement Personnel»), sur le ou par le biais du Service, car tout Renseignement Personnel que vous fournirez peut être visible à d'autres personnes.

CONTRAT RÉGISSANT LES CONDITIONS D'UTILISATION (suite)

Contributions

Tout Contenu créé par l'Utilisateur affiché sur le, transmis par le biais du, ou atteint par le biais de liens à partir du Service, qu'il ait été incité par Nintendo au non (callectivement, les «Cantributions»), est la responsabilité exclusive de la personne à l'origine de telles Contributions. Nintendo n'est aucunement contraint de (a) assure la confidentialité de ces Contributions; (b) classer au gérer ces Contributions, électroniquement ou de toute autre manière; (c) offrir une compensation monétaire pour toute Contribution, quelle que soit san utilisation; ou (d) répondre à un utilisateur concernant l'utilisation de toute Contribution. Nintendo ne pourre âtre teu responsable de l'utilisation ou publication de toute Contribution.

Dégagement Concernant la Garantie; Limitation de Responsabilité; Indemnisation

LE SERVICE ET LE CONTENU FOURNI PAR NINTENDO, LE CONTENU FOURNI PAR L'UTILISATEUR, LES DONNÉES ET LES LOGICIELS DISPONIBLES PAR LE BIAIS DE CELUI-CI (COLLECTIVEMENT «LE CONTENU») SONT FOURNIS «EN L'ÉTAT» ET «À DISPOSITION » L'UTILISATION DU SERVICE. Y COMPRIS TOUT LE CONTENU, DISTRIBUÉ PAR, TÉLÉCHARGÉ OU ACCÉDÉ SUR OU PAR LE BIAIS DE CELUI-CI, EST À VOTRE SEUL RISQUE ET NINTENDO N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LE CONTENU OU VOTRE UTILISATION OU VOTRE INCAPACITÉ D'UTILISER N'IMPORTE QUEL DES BIENS CITÉS CI-DESSUS. NOUS NE GARANTISSONS AUCUNEMENT QUE LE CONTENU ACCESSIBLE OU TRANSMIS PAR LE BIAIS DU, OU DISPONIBLE POUR TÉLÉCHARGEMENT À PARTIR DU SERVICE RESTERA CONFIDENTIEL OU SERA À L'ABRIS D'INFECTIONS PAR VIRUS, VER, CHEVAL DE TROIE OU AUTRE CODE QUI MANIFESTE DES PROPRIÉTÉS CONTAMINANTES OU DESTRUCTRICES. DANS LES MESURES LES PLUS VASTES AUX TERMES DE LA LOI APPLICABLE, NINTENDO SE DÉGAGE DE TOUTE GARANTIE DE TOUT TYPE. EXPRESSE OU IMPLICITE. CONCERNANT LE SERVICE ET TOUT CONTENU DISPONIBLE PAR LE BIAIS DU SERVICE. Y COMPRIS. SANS LIMITATION. TOUTE GARANTIE COMMERCIALE, POUR UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, OU DE NON-VIOLATION D'UN DROIT D'AUTEUR NINTENDO N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE SUBIT PAR L'UTILISATEUR Y COMPRIS. MAIS NON-LIMITÉ À. PERTE DE DONNÉES DUE AUX RETARDS, NON-LIVRAISON DE CONTENU, ERREURS, PANNES DE SYSTÈME, MAUVAISE LIVRAISON DE CONTENU, ARRÊT TEMPORAIRE DE RÉSEAU OU DE SYSTÈME, CORRUPTION DE FICHIER, OU INTERRUPTION DE SERVICE DUE À LA NÉGLIGENCE DE NINTENDO OU D'ERREURS ET/OU OMMISSIONS DE LA PART DE L'UTILISATEUR EXCEPTÉ DANS LES CAS CITÉS DANS LE PRÉSENT CONTRAT. VOUS COMPRENEZ ET CONSENTEZ AU FAIT QUE VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE CAUSÉ À VOTRE DS OU DE PERTE DE DONNÉES RÉSULTANT DU TÉLÉCHARGEMENT DE TOUT CONTENU. NINTENDO. SES PRÉPOSÉS. DIRECTEURS, OU EMPLOYÉS NE SERONT EN AUCUN CAS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DANS LE CAS DE NÉGLIGENCE. RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTAUX, SPÉCIAUX, CAUSÉS PAR UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE SERVICE OU TOUT CONTENU CITÉ ICI, OU RÉSULTANT DE L'ACCÈS NON-AUTORISÉ À OU LA MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU CONTENU TRANSMIS OU RECUS, NON-TRANSMIS OU NON-RECUS, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ À, TOUS DOMMAGES POUR UTILISATION OU AUTRES BUTS INTANGIBLES, MÊME SI NINTENDO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Vous consentez à indemniser, défendre, innocenter Nintendo et ses fournisseurs de service de et contre tous dommages, responsabilités, pertes, dépenses et coûts, y compris les frais raisonnables d'avocat, résultant de. (1) toute violation de ce contrat par vatre personne; (2) votre violation des droits d'un fiers; (3) votre violation de toute loi ou régulation applicable; (4) informations ou contenu que vous contribuez, affichez, ou rendez disponible par le biais du Service, ou (5) votre utilisation du Service ou du DS.

CONTRAT RÉGISSANT LES CONDITIONS D'UTILISATION (suite)

Accès au Contenu d'un Tiers

Par le biais de votre accès au Service, vous pouvez obtenir, ou des tiers peuvent fournir, l'accès à d'autres ressources sur Internet où il est possible de transmettre en upload au de télécharger du contenu, des données ou des logiciels. Parce que Nintendo n'a aucun cantóle sur essites ou ressources, nous nous dégagenos explicitement el toute responsabilité pour l'exantitude. Le contenu, ou la disponsibilité de informations travées sur es sites ou par le biais de ces ressources. Nous n'offrons pos aucune représentation ou garantie quand à la sécurité de toute information (y compris, sans limitation, les informations de carte de crédit ou autre Renseignement Personnel) que vous fournissez à tout iters, et vous dédarez inrévacablement par la présente que vous renoncez à toute réclamation carte nous concernant es sites et le contenu de lites partis.

Liste d'Amis (Friend Roster)

Dans le cadre du Service, Nintendo peut vous fournir actès a une liste d'amis (friend roster) où vous pouvez sauvegarder des numéros d'identification d'utilisateurs fournis par d'autres listes d'amis (« Liste d'Amis »). Nous ne garantissons et ne pouvons pas garantir la sécurité du contenu d'une helle Liste d'Amis reçue de la part de tiers non-autorisés. Le transfert ou le don de votre DS, ou votre incapacité à protéger le DS de perte ou d'abus peut entraîmer l'actès à d'Iulisation non-autorisés de votre Liste d'Amis.

Confidentialité

Nintendo se soucie de la confidentialité de ses utilisateurs. En utilisant le service, vous consentez à notre Politique de Confidentialité qui est disponible sur www.nintendo.com/privacy.

Dégagement de Responsabilité Concernant le Contenu et les Contributions des Utilisateurs

Nous avons le droit, mais pas l'obligation, de mettre ce Contrat en application pour notre propre bien, dans le cadre d'enquêtes actives, de disputes légales et de poursuites. Nintendo n'autorise pas, ne vérifie pas ou ne garantit pas, et n'est pas responsable de, la qualité, l'exactitude ou l'intégrité de tout Contenu d'Utilisateur ou Contribution auxquels vous pouvez accéder. Par contre, nous nous réservons le droit exclusif de retirer, de détruire ou de supprimer tout Contenu d'Utilisateur ou Contribution à tout moment, pour touter raison. Nous pouvons accéder à, utiliser et dividuger tout Contenu d'Utilisateur ou Contribution transmis par le biais de ou en rapport avec le Service, dans les mesures permises par la loi, afin de nous conformer à la loi (par exemple, une citation à compartitre), pour protèger nos droits ou notre propriété, ou pour protèger les utilisateurs du Service d'un usage frauduleux, abusif ou illicite du Service. Toute utilisation du Service qui enfreindrait les conditions citées ci-dessus est une infraction à ces conditions et peut entraîner, entre autre, l'annulation ou la suspension de vos droits d'utiliser le Service.

Général

Ce Contrat constitue le contrat complet entre vous et Nintendo et régit votre utilisation du Service, remplaçant tout contrat précédent entre vous et Nintendo concernant l'utilisation de ce service. Vous pouvez, en plus, être sujet à des termes et conditions qui peuvent s'appliquer quand vous utilisez des services affiliés, du contenu ou des logiciels d'un tiers. L'incapacité de Nintendo à exécuter ou à exercer tout droit ou provision de ce Contrat ne constituera pas un renoncement à ces droits ou provisions. En utilisant ce service, vous consentez à ce que les lois de l'État de Nintendo des réclines de conflit entre lois, gouvernent ce Contrat et tout type de dispute qui pourait survenir entre vous et Nintendo. Si toute condition de ce Contrat est jugée invalidé, nulle ou, pour une ruison quelconque, impossible à appliquer, cette condition sera considérée comme détachable et n'affectera pas la validité ou l'applicabilité de toutes les autres conditions subsistantes. Nintendo peut mettre fin à ce Contrat, ou mettre fin à ou suspendre votre accès au Service à tout moment, avec ou sans cause, avec ou sans prévix.

Contactez-nous: Nintendo of America Online Privacy Administrator, 4820 150th Ave NE, Redmond, WA 98052 ou www.nintendowifi.com.

56

NOTES