

## 1 • Información de salud y seguridad

**ADVERTENCIA: POR FAVOR, LEE CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD INCLUIDO CON ESTE PRODUCTO ANTES DE USAR TU CONSOLA DE VIDEOJUEGOS DE NINTENDO®, TARJETA DE JUEGO O ACCESORIO. ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD IMPORTANTE.**



### **ADVERTENCIA: Lesiones causadas por preexistencia de condiciones de salud**

El uso del accesorio Pokéwalker podrá requerir distintos grados de actividad física. Consulta con un médico antes de usar este producto si:

- estás o podrías estar embarazada,
- tienes problemas cardíacos, respiratorios, de espalda, articulaciones, u ortopédicos,
- padeces de presión alta,
- se te dificulta hacer ejercicio físico, o
- te han recomendado que reduzcas tu nivel de actividad física.

Si al usar el accesorio Pokéwalker experimentas cansancio excesivo, falta de aliento, endurecimiento en el pecho, mareos, incomodidad o dolor, **INTERRUMPE SU USO INMEDIATAMENTE** y consulta a un médico.

## 2 • Instrucciones de uso

**IMPORTANTE:** Para evitar causar daños al accesorio Pokéwalker, no lo coloques en un lugar donde pueda recibir golpes fuertes, como el bolsillo trasero de los pantalones. Sentarte sobre el Pokéwalker podría causarte lesiones o causar daños al accesorio.

- Retira y desecha la etiqueta de plástico del compartimento de la pila cuando vayas a usar el Pokéwalker por primera vez.
- Si cambias la pila o acoplas el clip conector, asegúrate de que la junta impermeable está colocada correctamente y el tornillo bien apretado. Esto ayudará a detener el paso de la humedad al compartimento de la pila y evitará daños al accesorio o la pila. El Pokéwalker resiste la humedad pero puede sufrir daños si se sumerge en agua.
- Si el accesorio se ensucia, límpialo con un paño suave ligeramente humedecido y con un poco de jabón suave. Sécalo con un paño suave.

**Asegúrate de quitar el accesorio Pokéwalker de la ropa antes de lavar.**